


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

فارسی برکشویی یک طرفه ۲۵۵ میلی‌متر

۵۳۰۴




www.ronix.ir

مشخصات فنی

مدل	۵۳۰۴
توان	۱۸۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت بی باری	۵۲۰۰ دور بر دقیقه
قطر دیسک	۲۵۵ میلی متر
بیشترین ظرفیت برش ۹۰ / ۰ درجه	۸۹×۳۲ میلی متر
بیشترین ظرفیت برش ۴۵ / ۹۰ درجه	۸۹×۲۱ میلی متر
بیشترین ظرفیت برش ۴۵ / ۰ درجه	۴۲×۳۲ میلی متر
بیشترین ظرفیت برش ۴۵ / ۴۵ درجه	۴۸×۲۱ میلی متر
وزن	۱۴/۴ کیلوگرم
متعلقات	آچار، ذغال، کیسه غبارگیر دسته، میز اکستنشن

اجزاء و قطعات



- ایمنی یعنی ترکیبی از هوشیاری، دانستن از کاری که انجام می دهید و ذهن فعال می باشد.



هشدار!

جهت جلوگیری از هرگونه آسیب فردی و یا آسیب به دستگاه، قبل از انجام کار با دستگاه حتما دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

- ۱- دستورالعمل دستگاه را به دقت مطالعه کنید و با محدودیت ها و نحوه کار با دستگاه آشنا شوید.
- ۲- از کار کردن با دستگاه در محیط های بارانی، مرطوب، محیط های اشتعال پذیر اجتناب کنید.
- ۳- دستگاه را در محیط هایی که گاز و یا مایعات اشتعال پذیر وجود دارد قرار ندهید.
- ۴- سعی کنید از دستگاه در محیط های تمیز و با نور مناسب کار کنید، از کار کردن دستگاه بر روی سطوحی که خاک اره و یا مواد لغزنده پوشیده شده است کار نکنید.
- ۵- فاصله ایمنی خود را با دستگاه در حال کار رعایت کنید و کودکان را از محیط کار دور نگه دارید.
- ۶- از این ابزار فقط در جهت مصارفی که برای آن طراحی شده است استفاده کنید.
- ۷- از پوشیدن لباس های گشاد، زیورآلات آویزی، موی بلند و کراوات و غیر در هنگام کار با دستگاه اجتناب کنید.
- ۸- در هنگام کار با دستگاه از وسایل ایمنی نظیر ماسک، عینک و گوشی استفاده نمایید.
- ۹- در هنگام تعویض قطعات دستگاه، تعمیر و یا تمیز کردن آن، دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید.
- ۱۰- از عملکرد صحیح حفاظ دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۱۱- جهت جلوگیری از شروع به کار ناگهانی دستگاه، پیش از اتصال دستگاه به منبع تغذیه از خاموش بودن کلید دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۱۲- قبل از شروع به کار دستگاه، قطعات اضافه را از زیر دستگاه بردارید.
- ۱۳- دستگاه به هیچ عنوان در حالت روشن ترک نکنید، حتما قبل از ترک دستگاه، آن را از منبع تغذیه جدا کنید.
- ۱۴- به هیچ عنوان ابزارهای دیگر را در اطراف دستگاه و یا بر روی آن رها نکنید زیرا در صورت روشن شدن دستگاه امکان آسیب جدی به کاربر و افراد نزدیک دستگاه می شود.
- ۱۵- در هنگام کار با دستگاه در حالت تعادل باشید حتما از کفش کار لاستیکی مقاوم در برابر لغزش استفاده کنید و سطحی که بر روی آن کار میکنید حتما تمیز باشد.
- ۱۶- دستگاه را همیشه پس از کار تمیز نمایید و به صورت دوره ای آن را روغنکاری کنید تا طول عمر دستگاه افزایش پیدا کند.
- ۱۷- قطعات آسیب دیده را بررسی کنید. تراز بودن قطعات متحرک، گیر کردن، شکستگی، نصب نامناسب یا هر شرایط دیگری که ممکن است بر عملکرد ابزار تأثیر بگذارد را بررسی کنید. هر قسمتی که آسیب دیده است باید قبل از استفاده به درستی تعمیر یا تعویض شود.
- ۱۸- کودکان را از محل کار دور نگه دارید و در صورت نیاز دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید.
- ۱۹- در صورتی که تحت تأثیر داروهایی هستید که بر روی تمرکز شما تأثیر دارد از کار کردن با دستگاه خودداری کنید.

خدمات پس از فروش



توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.



www.ronix.ir